

LOOK

# MA NUAL

**KEO** CLEAT

## NOTICE DE MONTAGE CALE LOOK KEO BI-MATIERE

Avant toute utilisation, lisez soigneusement cette notice.

Le risque est inhérent à la pratique du cyclisme. Pour réduire les risques de dommages sérieux, vérifiez que votre vélo est bien entretenu et que tous les composants sont correctement assemblés et réglés.

Il est fortement recommandé de toujours porter un casque et suivre le code de la route lors de la pratique du cyclisme. Il est conseillé de ne pas compter sur les réflexions mais de toujours utiliser des éclairages avant et arrière sur le vélo lorsque la visibilité est réduite.

Les pédales Kéo ne sont pas prévues pour les cyclistes débutants et elles ne sont pas conçues pour déclencher automatiquement en cas d'accident. Une utilisation appropriée des pédales automatiques par des cyclistes habiles améliorera l'efficacité du pédalage mais elles peuvent être un facteur aggravant en cas de chute ou d'accident.

N'utilisez pas les pédales Kéo avec des chaussures ou avec des cales autres que les cales Kéo LOOK. Votre pied pourrait glisser ce qui pourrait causer un accident. Les matières des cales et des pédales ont été spécialement conçues pour être compatibles entre elles, utiliser des cales autres que les Kéo risque d'endommager sérieusement vos pédales et de créer un réel risque de mauvais fonctionnement.

Il est recommandé d'installer et d'utiliser ces pédales. Conservez précieusement cette notice.

En cas d'hésitation, lors de l'installation ou du réglage de vos cales LOOK, veuillez contacter votre revendeur agréé LOOK.

LOOK se réserve la possibilité de changer les spécifications du produit sans avis préalable.

Attention : ces cales sont conçues pour limiter les risques de glissement pour des marches de très courtes distances et ne sont en aucun cas prévues pour de longues marches.

### CARACTÉRISTIQUES

3 types de cales sont disponibles :


- Cales rouges : permettant une liberté angulaire de la cale dans la pédale de 9°.

- Cales grises : permettant une liberté angulaire de la cale dans la pédale de 4,5°.


- Cales noires : position toujours fixe (même lors d'une utilisation avec les pédales équipées du système free arc)

**ATTENTION : Les cales ne sont pas conçues pour faire de la marche. Utiliser des protèges-cales pour cette dernière utilisation.**


Vue du dessous : contact cale - pédale




Vue du dessus : contact cale - semelle



Vue de côté




### INSTALLATION DES CALES



Dans le cas de l'utilisation de semelles en carbone il est conseillé d'intercaler un sticker abrasif entre la cale et la semelle afin d'éviter tout glissement de la cale sous la semelle. En général ces stickers sont livrés avec les chaussures.

### REGLAGE DES CALES



1. Réglage latéral de la cale : Si vous avez des pédales équipées du système Q-factor (CX 6 ou CX 7), centrez le plus possible la cale sous la chaussure (trou de fixation de la semelle au milieu des fenêtres de la cale) et utilisez le Q factor pour écarter la pédale de la manivelle quand vos talons touchent les bases du vélo.

2. Réglage longitudinal de la cale (en avant ou en arrière sous la chaussure) : Pour un réglage le plus efficace possible, le repère sur la cale (1) (qui matérialise l'axe de la pédale) doit se situer sous l'axe de l'articulation du métatarsophalangien interne : Voir schéma 5

3. Réglage de l'angle de la cale : Dans le cas d'un simple changement de cales et si vos chaussures sont équipées d'un oblong central, utilisez la mémoire de réglage pour retrouver la même position.

### Maintenance

Attention : avant chaque utilisation, vérifiez que vos pédales et vos cales sont propres et qu'elles fonctionnent correctement.

Vérifiez régulièrement l'usage de vos cales et changez-les si nécessaire. Des cales en mauvais état peuvent déclencher involontairement et causer un accident.

Les cales doivent être changées dès qu'un des témoins d'usure apparaît à travers la matière souple.

Remplacez les anciennes cales uniquement avec des cales Kéo LOOK.

Laissez les pédales et les cales loin d'une source de chaleur.

### GARANTIE

Les pédales LOOK offrent le meilleur de la technologie actuelle en matière de pédales automatiques.

Eles ne peuvent cependant garantir un déclenchement de sécurité en cas d'accident.

LOOK, à travers ses distributeurs agréés dans le pays dans lequel le produit a été acheté, garantit au premier acheteur ou utilisateur le produit contre tous vices ou défauts de fabrication.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale (y compris pour les cales), ni aux pièces qui ont été retouchées, réparées ou modifiées, ou aux dégâts causés par un accident, une utilisation abusive, un mauvais entretien ou une utilisation inappropriate (y compris spinning (vélo de salle), sauts, figures acrobatiques, cyclisme extrême ou autres activités similaires).

Le bénéfice exclusif apporté par la Garantie Limitée LOOK, ou tout autre garantie implicite, se limite à la réparation ou à l'échange, selon décision exclusive de LOOK, de tout ou partie du produit concerné. En aucun cas, LOOK et ses agents ou distributeurs ne peuvent être tenus pour responsables ni des dommages, directs ou consécutifs, ni de la prise en charge des frais de transport ou d'expédition du produit, que la plainte soit ou non basée sur un contrat, une garantie, la négligence ou la faiblesse du produit. De plus, ils ne pourront pas être tenus pour responsables de la perte ou de dommages relatifs à un produit autre que le seul produit garanti, ainsi que pour la perte d'usage d'un bien, ou pour d'autres éventuelles pertes financières.

Quelle qu'en soit la cause, ni LOOK, ni aucun agent ou distributeur, ne peut être tenu responsable d'une quelconque contribution financière ou indemnisation pour un produit.

Il est fortement recommandé de toujours porter un casque et suivre le code de la route lors de la pratique du cyclisme. Il est conseillé de ne pas compter sur les réflexions mais de toujours utiliser des éclairages avant et arrière sur le vélo lorsque la visibilité est réduite.

Les pédales Kéo ne sont pas prévues pour les cyclistes débutants et elles ne sont pas conçues pour déclencher automatiquement en cas d'accident. Une utilisation appropriée des pédales automatiques par des cyclistes habiles améliorera l'efficacité du pédalage mais elles peuvent être un facteur aggravant en cas de chute ou d'accident.

N'utilisez pas les pédales Kéo avec des chaussures ou avec des cales autres que les cales Kéo LOOK. Votre pied pourrait glisser ce qui pourrait causer un accident.

Les matières des cales et des pédales ont été spécialement conçues pour être compatibles entre elles, utiliser des cales autres que les Kéo risque d'endommager sérieusement vos pédales et de créer un réel risque de mauvais fonctionnement.

Il est recommandé d'installer et d'utiliser ces pédales. Conservez précieusement cette notice.

En cas d'hésitation, lors de l'installation ou du réglage de vos cales LOOK, veuillez contacter votre revendeur agréé LOOK.

LOOK se réserve la possibilité de changer les spécifications du produit sans avis préalable.

Attention : ces cales sont conçues pour limiter les risques de glissement pour des marches de très courtes distances et ne sont en aucun cas prévues pour de longues marches.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR LOOK KEO BI-MATERIAL CLEATS



Please read these instructions carefully before mounting.

Cycling can be risky. To prevent any serious injury, keep your cycle in good condition, with all its components correctly assembled and adjusted at all times.

It is strongly recommended to wear a helmet and conform to Highway Code regulations at all times when cycling. Under conditions of low visibility, reflectors alone are not adequate to ensure safe driving and lights shall be fitted at cycle front and rear.

Kéo pedals are not designed for cycling beginners, as they will not be released automatically under an impact. The use of automatic pedals by experienced cyclists can improve pedal effectiveness, but can be a worsening factor in a fall or accident.

When using Kéo pedals, do not wear town shoes or cleats other than a Kéo LOOK products, as your foot may slip, resulting in an accident. Moreover, the material of the Kéo cleats is especially suited to be compatible with the body of your Kéo. Using cleats other than Look Kéo cleats can seriously damage your pedals and creates a real risk of dislocation.

Please read these instructions carefully before installing and using these pedals, and store them in a safe place for later reference. When unsure about LOOK cleats correct installation or adjustment, please contact your nearest LOOK approved retailer for service.

LOOK reserves its right to change product specifications without prior notice.

Caution: these cleats are designed to limit the risks of slipping when walking over very short distances. They shall never be used for walking over a long distance.


### CHARACTERISTICS

3 types of cleats are available:


- Red cleats: allowing for angular freedom of the cleat in the pedal of 9°.
- Grey cleats: allowing for angular freedom of the cleat in the pedal of 4,5°.
- Black cleats: permanently fixed position (even when used with pedals fitted with the free arc system)

**WARNING: The cleats are not designed for walking. Use cleat protectors for this last use.**


### Top view : Clet - Pedal contact




### Top view : Shoe sole - cleat contact




### side view



### CLEAT INSTALLATION



### CLEAT ADJUSTMENT



### MAINTENANCE

Caution: before each use, inspect the pedals and cleats and make sure that they are clean and function properly.

Check cleats wear periodically and change them as required. Cleats in bad condition may set off inadvertently and result in an accident. Replace as soon as one of the four wear indicators become visible through the flexible material. Use only cleats of Kéo LOOK make.

Store pedals and cleats away from heat.

### GUARANTEE

LOOK's automatic pedals are designed using the most advanced technology. However safety release can not be guaranteed in case of accident.

LOOK offer product guarantee against any material or workmanship defect through its network of distributors providing service to buyers in their home country.

This limited guarantee does not cover fair wear and tear (including cleats), nor parts which have been tampered, repaired or modified, or subject to damage caused by accident, unauthorized usage, faulty maintenance or improper use (including spinning, salt, figure acrobatics, extreme cycling or other similar activities). The exclusion benefit of LOOK Limited Guarantee or of any other implied guarantee provides is limited to product repair or replacement, in part or whole, at LOOK's exclusive discretion. In the case, LOOK or any of its agents or distributors, who can be held liable for any damage, direct or consecutive, nor for any product shipping or transport charges, whether the complaint is or is not based on a contract, a guaranteed, or product negligence or reliability. In addition, LOOK and its agents or distributors can not be held liable for any loss or damage in relation to a product other than the only guaranteed product, or for the loss of any good's use or any financial loss.

LOOK's obligations under any guarantee are limited, according to the most favourable interpretation of the law, to obligations stated in this LOOK Limited Guarantee. However, the limitations as stated may not be applicable in certain Countries or States where their respective law authorizes no time limit for an implied guarantee, and/or for the exclusion or limitation of direct or consecutive damage.

This Limited Guarantee gives you specific legal rights, and possibly other rights depending on local legislation.

### ITALIANO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TACCHETTE LOOK BIMATERIA

Prima di qualsiasi utilizzo, leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso.

Praticare il ciclismo comporta rischi. Per ridurre i rischi di gravi lesioni, verificare che la bicicletta sia sottoposta ad una corretta manutenzione e che tutti i componenti della stessa siano correttamente assemblati e regolati.

Si consiglia di indossare diodessimpianto sempre un casco e di rispettare il codice della strada durante la pratica del ciclismo. Si consiglia inoltre di non fare affidamento sui riflettori ma di usare sempre, in caso di visibilità ridotta, illuminazione anteriore e posteriore sulla bicicletta.

I pedali Kéo non sono stati progettati per ciclisti principianti. Non si spengono automaticamente in caso di incidente. Si consiglia di non usare i pedali Kéo se non sono stati progettati per ciclisti principianti.

Non utilizzare i pedali Kéo con scarpe da città o tacche diverse dalla tacca Kéo LOOK. Il piede rischierebbe di scivolare, il che potrebbe provocare un incidente.

LOOK riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Attenzione: le tacchette sono state progettate per limitare i rischi di scivolamento per percorsi a piedi molto limitati. In nessun caso, sono adatte per le camminate molto lunghe.

### CARATTERISTICHE

Sono disponibili 3 tipi di prodotto:

- Tacche rosse: permettono una libertà angolare della cale in pedale di 9°.
- Tacche grigi: permettono una libertà angolare della cale in pedale di 4,5°.
- Tacche nere: posizione sempre fissa (anche in caso di utilizzo con i pedali equipaggiati con il sistema free arc).

**ATTENZIONE: Le tacchette non sono state progettate per fare gite a piedi. Utilizzare tacchette adatte allo scopo.**


### Vista dal basso : Contatto Fermapiede-Pedale




### Vista dal alto : Contatto Fermapiede-suola scarpa



### Vista laterale



### MONTAGGIO DELLE TACCHETTE



### REGOLAZIONE DELLE TACCHETTE




### MANUTENZIONE

Attenzione: prima di ogni utilizzo, verificare che i pedali e le tacchette siano puliti e che funzionano correttamente.

Verificare regolarmente l'usura delle tacchette e, se necessario, sostituirle. Le tacchette danneggiate possono sganciarsi involontariamente e provocare incidenti.

Lasciare le vecchie tacchette soltanto con calza Kéo LOOK.

## • REGLAJE DE LAS CALAS



**1. Ajuste lateral de la cala:** Si tiene pedales equipados con el sistema Q-factor (CX 6 o CX 7), centre lo más posible la cala debajo de las zapatas (agujeros de fijación de la suela en medio de las ventanas de la cala) y utilice el Q factor para separar el pedal de la manivela cuando sus talones toquen las bases de la bicicleta. Si sus pedales no están equipados con Q-factor y sus talones tocan las bases, desplace la cala hacia el exterior del pedal. El ajuste lateral posible es de 4 mm.

**2. Ajuste longitudinal de la cala:** (hacia delante o hacia atrás, debajo de las zapatas). Para un ajuste lo más eficaz posible, la marca en la cala (1) (que materializa el eje del pedal) debe situarse debajo del eje de la articulación del metatarso interno. Ver esquema 5. El eje de articulación del metatarso interno se sitúa en el centro de la articulación entre el pie y el dedo gordo del pie.

**3. Ajuste del ángulo de la cala:** En caso de un simple cambio de calas y si sus zapatas están equipadas con la marca oblonga central, utilice la memoria de ajuste para encontrar la misma posición. En caso de una primera instalación, tiene que orientar la cala de manera que el calzado, una vez introducida la cala en el pedal, esté lo más posible en la dirección de la bicicleta. Haga una prueba y cambie la orientación de la cala si nota que fuerza el tobillo más en un lado que en el otro. Repita la operación hasta que no sienta ninguna molestia durante el pedaleo.

## • MANTENIMIENTO:

Caution: before each use, inspect the pedals and cleats and make sure that they are clean and function properly.

Check cleats wear periodically and change them as required. Cleats in bad condition may set off inadvertently and result in an accident. Replace as soon as one of the four wear indicators become visible through the flexible material. Use only cleats of KEO LOOK make. Store pedals and cleats away from heat.

## • GARANTÍA

Los pedales LOOK ofrecen lo mejor de la tecnología actual en materia de pedales automáticos. No pueden, sin embargo, garantizar un desenganche de seguridad en caso de accidente.

LOOK, a través de estos distribuidores autorizados en el país en el que se ha comprado el producto, garantiza al primer comprador o usuario, el producto contra cualquier vicio o defecto de fabricación.

Esta garantía limitada no se aplica al desgaste normal (incluso para las calas), ni a las piezas que han sido retocadas, reparadas o modificadas, o a los daños causados por un accidente, una utilización abusiva, un mal mantenimiento o una utilización inapropiada (incluso spinning, saltos, figuras acrobáticas, ciclismo extremo u otras actividades similares).

El beneficio exclusivo aportado por la Garantía Limitada LOOK, o cualquier otra garantía implícita, se limita a la reparación o al intercambio, según decisión exclusiva de LOOK, de todo o parte del producto concernido. En ningún caso, LOOK y sus agentes o distribuidores podrán ser considerados responsables ni de los daños, directos o consecutivos, ni de la asunción de los gastos de transporte o de expedición del producto, tanto si la denuncia está, o no, basada en un contrato, una garantía, negligencia o fiabilidad del producto. Del mismo modo, no podrán ser considerados como responsables de la pérdida o de daños relativos a un producto diferente al producto garantizado, así como de la pérdida de uso de un bien, o de otras eventuales pérdidas financieras.

Cualquier que sea la causa, ni LOOK, ni ningún agente o distribuidor, podrá estar sujeto a ninguna compensación financiera o indemnización con respecto a ningún producto. Los derechos asignados por la garantía o los beneficios no pueden ser cedidos ni transmitidos.

Las obligaciones de LOOK con cualquier garantía se limitan, según la más amplia aceptación de la ley, a las especificadas en esta Garantía Limitada LOOK.

Si embargo, algunos países o Estados no autorizan ninguna limitación de duración para una garantía implícita, y/o para la exclusión o la limitación de daños directos o consecutivos, lo que implica que los límites mencionados más arriba no se aplicarán en este caso.

Esta Garantía Limitada le da unos derechos legales específicos, pero también eventualmente otros derechos, que varían según las legislaciones locales.



## MONTAGEANLEITUNG LOOK PEDAŁE MIT KEO-SYSTEM AUS BIMATERIAL

Lezen Sie diese Anleitung vor der Benutzung bitte genau durch.

Fahrräder kann gefährlich sein. Um Risiken im Zusammenhang mit ernsthaften Schäden zu vermeiden, überprüfen Sie, ob Ihr Fahrrad sich in einem guten Zustand befindet und ob alle Bestandteile vorschriftsmäßig montiert und eingestellt sind.

Es wird empfohlen, stets einen Schuh mit der Stadtverkehrsordnung beim Fahrradfahren zu respektieren. Es wird ebenfalls dazu geraten, sich nicht allein auf die Räder zu verlassen, sondern bei einem Unfall automatische Sicht eines korrekten Verkehrs- und Hintereinstellungs zu benutzen.

Keo Pedale sind nicht für Anfänger gedacht, sie haben im Falle eines Unfalls kein automatisches Aussetzsystem. Dank einer fachgerechten Benutzung der automatischen Pedale durch erfahrene Fahrradfahrer wird die Leistung der Pedale zwar verbessert, sie können bei Stürzen oder Unfällen dennoch einen schwerwiegenden Faktor darstellen.

Benutzen Sie Keo Pedale nicht mit Straßenbeschleunigern oder mit anderen Schuhplatten als Keo LOOK Schuhplatten; ihr Fuß könnte ansonsten verrutschen, was wiederum zu einem Unfall führen könnte.

Es wird dazu empfohlen, die gesamte Anleitung vor der Montage und Benutzung dieser Pedale genau durchzulesen. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Sollten Sie bei der Montage oder der Einstellung ihrer LOOK Pedale einen Zweifel haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren zugelassenen LOOK Händler.

LOOK behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorauskündigung abzuändern.

Achtung: Diese Schuhplatten sind so konzipiert, um Risiken im Zusammenhang mit Ausrutschen beim Gehen von sehr kurzen Strecken in Grenzen zu halten, sie sind jedoch in keinem Fall zum längeren Gehen vorgesehen.


## • MERkmale

2 verschiedene Typen von Schuhplatten sind erhältlich:

- Rote Schuhplatten: Winkelfreiheit der Schuhplatte im Pedal von 9°.
- Graue Schuhplatten: Winkelfreiheit der Schuhplatte im Pedal von 4,5°.
- Schwarze Schuhplatten: feste Position (selbst bei der Verwendung von Pedalen mit FREE ARC-System).

**WARNING:** Die Schuhplatten sind nicht zum Laufen geeignet. Zum Laufen unbedingt einen Trittschutz verwenden!

**Untersicht:Verbindung Schuhplatte - Pedal**



- 1 : Einstelllöcher: Die 3 Einstelllöcher dienen der Befestigung der Schuhplatte unter der Sohle. Sie sind rechteckig, um eine seitliche Einstellung über eine Weite von 4 mm zu erlauben. Die Weite für die Längeneinstellung beträgt 12 mm. Diese beiden Einstellachsen sind wichtig, um jedem Radfahrer die präzise Positionierung der Schuhplatte unter der Sohle zu ermöglichen.
- 2 : Unterlegscheiben (5)
- 3 : 12 mm Befestigungsschrauben für die Schuhplatte (6)


**3 : 12 mm Befestigungsschrauben für die Schuhplatte (6)** Achtung: Verwenden Sie zur Befestigung der Schuhplatte unter einer mit Einlegesohlen versehenen Sohle längere Schrauben; 20 mm lange Schrauben werden mit den Schuhen geliefert oder sind separat erhältlich.

**4 : Pad:** Er dient dem Spielausgleich zwischen der Schuhplatte und dem Pedal. Er ist unerlässlich für den reibungsfreien Betrieb. Achtung: Im Falle der Verwendung der Einstellmarke muss der Pad über die äußere Seite der Schuhplatte auf seinem Platz positioniert werden, nachdem diese an der Sohle befestigt wurde. Seine Form und sein Material machen dies möglich.

**5 : Verschleißanzeiger:** Unter der Schuhplatte befinden sich 4 Verschleißanzeiger. Sobald einer der Verschleißanzeiger sichtbar ist, ist die Schuhplatte unbedingt zu ersetzen. Der Verschleißanzeiger erscheint, wenn das weiche Material bis auf das rote graue oder schwarze Material abgenutzt ist.

**WARNING:** Die Verwendung von Clickpedalen mit Schuhplatten, deren Verschleißanzeiger abgenutzt sind, ist gefährlich. In diesem Falle ist die Materialdicke an den Kralen unzureichend und die Bruchgefahr ist hoch. Der plötzliche Bruch der Schuhplatte kann einen Sturz verursachen.

**Draufsicht:Verbindung Schuhplatte - Verbindung**



**1 : FLUOROPOLYMER-MATERIAL:** Bei dem weißen Material handelt es sich um ein Fluoropolymermaterial, das einen ausgezeichneten Reibungskoeffizienten auf den beweglichen Teilen und denen, die mit dem Pedal in Verbindung stehen, vorweist. Es gewährleistet die Einhaltung der Winkelfreiheiten, die dank dem FREE ARC-System einstellbar sind, und optimiert das Einklicken. Positiver Nebeneffekt: dank dieses ausgezeichneten Reibungskoeffizienten reduziert sich das durch die Bewegung der Schuhplatte auf dem Pedal verursachte Geräusch auf ein Minimum, und das selbst unter schwierigen Bedingungen.

**2 : POLYACETAL-MATERIAL:** Das rote, graue oder schwarze Material gewährleistet die Solidität der Schuhplatte sowie ihre hohe Verschleißfestigkeit. Dieses Material ist widerstandsfähig genug, um die Bewegung auszuführen, aber auch nicht zu "hart", um jegliche Abrasion des Pedals auszuschließen.

**WARNING: In Verbindung mit ihren Pedalen rät LOOK zu der ausschließlichen Verwendung von Schuhplatten mit Keo-System der Marke LOOK. Gewisse Produktverschlechterungen der Schuhplatten können Mängel aufweisen, die sich bei der Verwendung als gefährlich erweisen.**

**3 : Einstellmarke:** Dieses kleine schwarze Teil, das unter der Schuhsohle festgeschraubt wird, erlaubt den Wechsel der Schuhplatte, ohne deren ursprüngliche Einstellung. Die neue Schuhplatte wird einfach auf die Einstellmarke geklebt (die beim Wechsel der Schuhplatte unter der Sohle geschraubt bleibt) und nimmt dabei die genau gleiche Position wie die alte Schuhplatte ein.


Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre Schuhsohle ein mittleres Langloch aufweist. Ist Ihre Sohle nicht damit versehen, können Sie die Schuhplatte trotzdem montieren. In diesem Fall die Einstellmarke unbedingt auf der Schuhplatte geklebt lassen.

**1 / Krümmungsradius:** Die LOOK KEO Schuhplatte besitzt einen Krümmungsradius von 150 mm. Dieser Krümmungsradius gewährleistet die Wölbung der Schuhsohle, was für den Komfort des Fusses im Schuh absolut unerlässlich ist. Es ist daher wichtig, dass die mit den LOOK Pedalen und Schuhplatten verwendeten Schuhsohlen den gleichen Krümmungsradius vorweisen. Falls die Sohle einen unterschiedlichen Krümmungsradius besitzt, verformt sich die Schuhplatte bei der Befestigung, was einen schlechten Halt bedingen kann.

**2 / Markierung Pedalachse:** Diese Markierung entspricht der Position der Pedalachse, wenn die Schuhplatte das Pedal eingeklickt ist.

**3 / Pad:** Siehe oben stehende Erklärungen.

## MONTAGE DER SCHUHPLATTEN



- 1 : Schrauben
- 2 : Unterlegscheiben
- 3 : Markierung Pedal - Achse

**WARNING:** Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Schuhplatten vor dem Einklicken fest genug unter Ihren Schuhen verschraubt sind. Nach einem Wechsel der Schuhplatten ist vor dem Fahren unbedingt die Federspannung des Pedals zu überprüfen. Ein zu hohes, ungewöhnliches Aufliegen kann einen Sturz und schwere Verletzungen zur Folge haben. Befestigen Sie die Schuhplatte unter der Schuhsohle mit Hilfe der Schrauben und Unterlegscheiben, die mit den Schuhplatten oder Schuhen geliefert werden (bei Schuhen mit Einlegesohlen).

Bei der Verwendung von Carbonsohlen ist es ratsam, einen Schmiergelpapier-Sticker zwischen die Schuhplatte und die Sohle zu legen, um jegliches Rutschen der Schuhplatte unter der Sohle zu vermeiden. Im Allgemeinen werden diese Sticker mit den Schuhen mitgeliefert.

## EINSTELLUNG DER SCHUHPLATTEN

**1. Seitliche Einstellung der Schuhplatte:** Falls Ihre Pedale mit dem Q-Factor-System (CX 6 oder CX 7) ausgestattet sind, zentrieren Sie die Schuhplatte exakt unter dem Schuh (Befestigungsloch der Sohle in der Mitte der Einstelllöcher der Schuhplatte) und benutzen Sie den Q-Factor dazu, den Pedal von der Kurbel weg zu spreizen, wenn Ihre Fersen die Fahrradbasis berühren.

Falls Ihre Pedale nicht mit dem Q-Factor-System ausgerüstet sind und Ihre Fersen die Fahrradbasis berühren, verschieben Sie die Schuhplatte nach der Schuhauflage hin. Das Spiel für die seitliche Einstellung beträgt 4 mm.

**2. Längeneinstellung der Schuhplatte:** (nach vorn oder hinter unter dem Schuh).

Für eine optimale Einstellung muss sich die Marke auf der Schuhplatte hinbewegen auf der Schuhplatte (1) (die der Pedalachse entspricht) unter der Achse des inneren Mittelfußknorpels befinden. Siehe Diagramm 5.

Die Achse des inneren Mittelfußknorpels befindet sich in der Mitte des Gelenks zwischen Fuß und großer Zeh.

**3. Einstellung des Pedalachsenwinkels:** Im Falle eines einfachen Schuhplattenwechsels und falls Ihre Schuhe über das mittlere Langloch verfügen, verwenden Sie die Einstellmarke, um die gleiche Position wiederzufinden.

Bei der ersten Montage müssen Sie die Schuhplatte so ausrichten, dass der Schuh bestmöglich in der Fahrradachse liegt, wenn die Schuhplatte auf das Pedal eingeklickt ist.

Machen Sie einen Versuch und ändern Sie die Ausrichtung der Schuhplatte, wenn Sie spüren, dass Sie auf einer Seite mehr Druck auf Ihr Fußgelenk ausüben als auf der anderen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie beim Treten der Pedale keinerlei Behinderung mehr spüren.

## INSTANDHALTUNG:

Achtung: Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob Ihre Pedale und Schuhplatten sich in einem sauberen Zustand befinden und einwandfrei funktionieren.

Überprüfen Sie regelmäßig die Abrasion Ihrer Schuhplatten und wechseln Sie sie gegebenenfalls aus. Schuhplatten in einem schlechten Zustand können ungewollt austreten und zu einem Unfall führen. Die Schuhplatten müssen ausgewechselt werden, sobald einer der vier Verschleißanzeiger durch die weiche Materie hindurch sichtbar wird.

Abgenutzte Schuhplatten dürfen nur durch KEO LOOK Schuhplatten ausgetauscht werden.

Die Pedale und Schuhplatten entfernen Sie vom Fahrrad.

## GARANTIE

KEO Pedale bieten die beste der gegenwärtig existierenden Technologien im Bereich von automatischen Pedale.

Sie garantieren im Falle eines Unfalls jedoch kein risikofreies Ausrennen.

Durch die KEO in den jeweiligen Verkaufsländern autorisierten Vertriebspartner garantieren die Firma dem ersten Käufer oder Benutzer ihrer Produkte, dass diese frei von Mängeln bzw. Produktionstechnischen sind.

Diese Beschränkte Garantie gilt nicht für eine normale Abrasion (einschließlich der Schuhplatten), noch für Teile, die nachgearbeitet, repariert oder abgedreht worden sind, sowie für Schäden, die durch einen Unfall entstanden sind.

Der exclusive Nutzen, der von der Beschränkten LOOK Garantie oder jeder anderen hiermit einhergehenden Garantie erbracht wird, beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des gesamten oder teilweise betroffenen Produkts, und zwar auf alleinige Entscheidung von KEO LOOK und seine Vertreter oder Händler können auf keinen Fall für Direkt- oder Folgeschäden verantwortlich gemacht werden. Auch werden Transport- oder Versandkosten des Produkts auf keinen Fall erstattet, unabhängig davon, ob die Klage auf einem Vertrag, einer Garantie, einer Verjährungsfrist oder der Leistung des Produkts beruht. Auch können sie nicht für den Verlust oder Schäden an einem anderen Produkt als dem garantierten Produkt verantwortlich gemacht werden, sowie für den Benutzungsverlust an dem Produkt oder für jede anderen eventuellen finanziellen Verlust.

Weiterhin kann KEO noch irgendeine Verantwortung oder Haftung übernehmen, die aus einem finanziellen Beitrag oder zur Entschädigung für ein Produkt herangezogen werden.

Die Verpflichtungen von KEO beschränken sich bei jeder Garantie, entsprechend der weitgehenden Akzeptanz des Rechts, auf die in dieser Beschränkten LOOK Garantie dargestellten Verpflichtungen. Einige Länder oder Staaten jedoch erkennen keine zeitliche Einschränkung für eine implizite Garantie an bzw. für den Ausschluss oder die Begrenzung von Direkt- oder Folgeschäden, was bedeutet, dass obenstehende Einschränkungen in diesem Fall nicht gelten würden.

Diese Beschränkte Garantie erteilt Ihnen spezifische legale Rechte, aber eventuell auch andere Rechte, die je nach den örtlich vorherrschenden Rechtsbestimmungen variieren.

**FEWER WEAR**  
**POLYACETAL MATERIAL**  
**= MOINS D'USURE**

**ADJUSTMENT MEMORY**  
**MEMOIRE DE REGLEAGE**  
**= PLUS DE CONFORT**

**MORE COMFORT**  
**MATIERE DE REGLEAGE**  
**= PLUS DE CONFORT**

**MEMORY**  
**MATIERE POLYACETAL**  
**= MOINS D'USURE**

**REGLEAGE**  
**MATIERE DE REGLEAGE**  
**= PLUS DE CONFORT**

**REGLEAGE**  
**MAT**

[lookcycle.com](http://lookcycle.com)